

ΠΕΡΣΕΑΣ

CORP. GROUP

HELLAS



ECLIPSE

A L A R M S E R I E S



ECLIPSE 8	έως 8 ζώνες, 1 partition και 8 χρήστες.
ECLIPSE 16	έως 16 ζώνες, 3 partition και 32 χρήστες.
ECLIPSE 32	έως 32 ζώνες, 8 partition και 64 χρήστες.
ECLIPSE 99	έως 99 ζώνες, 16 partition και 99 χρήστες.



EN50131

ΟΙ ΣΥΧΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.



ΚΟΚΚΙΝΟ: ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
● ΠΡΑΣΙΝΟ: ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ
ΣΒΗΣΤΟ: ΑΝΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ



ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΕΧΕΙ ΡΕΥΜΑ 220V
● ΣΒΗΣΤΟ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΡΕΥΜΑ 220V

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ



ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ,
 ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ΕΩΣ 8 ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
 Ή ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 0 ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΟΠΛΙΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ:

ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ,
 ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ



Για ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ
 (ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ)



Για ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟ
 ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
 (ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΖΩΝΕΣ)



Για ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ
 ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
 (ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΖΩΝΕΣ)

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ,
 ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ
 ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ΕΩΣ 8 ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
 Ή ΤΟ 0 ΓΙΑ ΝΑ ΟΠΛΙΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ:

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΙΡΑ
 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΟΠΛΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ



ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟ



ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ,
 ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ
 ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ΕΩΣ 8 ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
 Ή ΤΟ 0 ΓΙΑ ΝΑ ΟΠΛΙΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ



ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

1 2 3 4 5 6 7 8

α 0 Π Ν * Σ Φ μ



ΑΚΥΡΟ

- | | |
|--|---------------------------------|
| — ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ | * ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ |
| α ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ | Σ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ |
| 0 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ | Φ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ |
| Π ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟ | Μ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ |
| Ν ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ | μ ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ |
| | ΚΕΝΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΟΜΕΑΣ |

ΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

<< ΤΤΕ >>

[****]



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ <>

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛ. <>

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ <>

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗ <>

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΔΕΙΤΕ ΜΝΗΜΗ <>

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ <>

ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΝΟΥ



ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ [XX]

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΙ - ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ: ΜΕΝΟΥ 01

ΚΩΔΙΚΟΣ (0000) ΧΡΗΣΤΗΣ 01 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ XX

ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΧΡΗΣΤΗ
01 ΕΩΣ 64

X1 ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔ.
Pass: **_



ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ (0) ΠΑΘΗΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ - ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ: ΜΕΝΟΥ 06

1.ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ - 2.ΠΑΡΑΜΟΝΗ & ΝΥΧΤΑ - 3.ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ - 4.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - 8.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΩΔ.
ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ XX

ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΧΡΗΣΤΗ
01 ΕΩΣ 64

X1 ΔΙΚ/ΤΑ ΚΩΔ.
[1234_*]
ΕΠΙΛΕΞΤΕ 1,2,3,4,8



ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ: ΜΕΝΟΥ 07

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ XX

ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΧΡΗΣΤΗ
01 ΕΩΣ 64

X1 ΤΟΜΕΙΣ
[1234567*]
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΜΕΑ



ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ: ΜΕΝΟΥ 08

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ XX

ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΧΡΗΣΤΗ
01 ΕΩΣ 64

X1 ΟΝΟΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ



ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑ: ΜΕΝΟΥ 11

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΤΑ
ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ XX

ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΧΡΗΣΤΗ
01 ΕΩΣ 64

ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΗΔΕΝ
ΠΑΘΗΜΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
ΚΑΡΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 1
[000000000000]
ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΡΤΑ: ΜΕΝΟΥ 10

1.ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ - 2.ΠΑΡΑΜΟΝΗ - 2&3.ΝΥΧΤΑ - 3.ΠΛΗΡΗ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ 1,2,3

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΡΤΑ
ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ XX

ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΧΡΗΣΤΗ
01 ΕΩΣ 64

X1 ΔΙΚ/ΤΑ ΚΑΡΤΑ
[123_*]



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ: ΜΕΝΟΥ 14

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΜΟΡΦΗ: ΩΩ:ΛΛ

ΩΡΑ
[09:39]

ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: ΜΕΝΟΥ 15

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
[25/02/15]

ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΟΜΒΗΤΗ: ΜΕΝΟΥ 90

ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ

ΕΝΤΑΣΗ ΒΟΜΒΗΤΗ
>>>

ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΝΟΥ 91

ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
>>>

ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ



ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ, ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ. Η ΘΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΖΩΝΕΣ ΣΕ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ, ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.



ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗ1 ◀ ▶ **ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗ1**
ΕΝΕΡΓΗ **ΑΝΕΝΕΡΓΗ** → **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ



ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ. Η ΘΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,
ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

- | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| [1].ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | [5].24ΩΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | [9].ΛΑΘΟΣ ΩΡΑ |
| [2].ΜΠΑΤΑΡΙΑ* | [6].ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΑΥΛΟΥ | [10].ΣΦΑΛΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ |
| [3].ΚΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | [7].ΖΩΝΗ ΦΩΤΙΑΣ | [11].ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΑ |
| [4].ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | [8].ΣΕΙΡΗΝΑ | [12].ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ |

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΒΟΜΒΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

*ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΩΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ!




ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ, ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ. Η ΘΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΖΩΝΩΝ, ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ



ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ



ΠΑΝΙΚΟΣ
1 + 3



ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
4 + 6



ΦΩΤΙΑ
7 + 9

Teletек
electronics

ΠΕΡΣΕΑΣ
CORP. GROUP